

**ZEGARKI WSKAZUJĄCE DATE,
TRYB 24H ORAZ DUAL TIME**



Wskazówka godzinowa

Wskaznik godziny "dual time"

Wskazówka sekundowa

Wskaznik minut "dual time"

przycisk 1 do zaminy czasu "dual time"

Wskazówka minutowa

Wskaznik trybu 24h

przycisk 2 do zaminy czasu "dual time"

Wskaznik daty

1

2



Ustawienie aktualnego czasu

- 1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 3; zegarek zatrzymuje się.**
- 2. Obracając koronką w dowolnym kierunku ustaw właściwy czas.**
- 3. Wcisnąć koronkę do pozycji 1; zegarek powraca do normalnego działania, wskazując prawidłowy czas.**

Ustawianie godziny



1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2; zegarek zatrzymuje się.

2. Obracając koronką w kierunku "od siebie" ustaw właściwy czas.

3. Wcisnąć koronkę do pozycji 1; zegarek powraca do normalnego działania, wskazując prawidłowy czas.



Ustawianie daty

- 1. Wyciągnąć koronkę do pozycji 2; zegarek zatrzymuje się.**
- 2. Obracając koronką w kierunku "od siebie" ustaw właściwy czas.**
- 3. Wcisnąć koronkę do pozycji 1; zegarek powraca do normalnego działania, wskazując prawidłowy czas.**

Ustawianie dodatkowej godziny "Dual Time"

1. Za pomocą przycisku 2 należy ustawić czas Dual Time. Wciskając raz, wskaźnik minutowy Dual Time odliczy 60 minut, a wskaźnik godzinowy Dual Time przesunie się o godzinę do przodu w tym samym czasie.

2. Za pomocą przycisku 1 zmieniamy czas Dual Time do tyłu (analogicznie jak pkt. 1)

***jeden przycisk = 1 godzina. Jeżeli chcemy zmienić czas o 2 godziny i więcej, należy wcisnąć przycisk 1 lub 2 (w zależności od potrzeby) odpowiednią ilość razy. Za każdym przyciskiem trzeba odczekać, aż godzina się przestawi.**



Wskaźnik godziny
"Dual Time"

Wskaźnik minut "Dual Time"